

Instruções de montagem para os módulos de fixação excêntricos



Para aplicação pressione e para fixação gire



Fixação por giro

